

# Verarbeitungshinweise

## **ANWENDUNG:**

Der Untergrund muss trocken, sauber und vollständig ausgehärtet sein.

## **ANFANGEN:**

Entfernen Sie die äußere Verpackungsfolie. Bewahren Sie sie auf. Dann rollen Sie mit der Hand einen Streifen von ca. 10 cm aus. Legen Sie die Rolle auf den Boden, reiben Sie die Folie an und rollen dann mit der Hand oder dem Fuß abrollen. Beim Abdecken einer Treppe oben beginnen und ggf. an einer Biegung mit einem Messer einschneiden.

## **ENTFERNEN:**

Beim Abnehmen die Ecken eines Raumes möglichst zueinander bringen aufeinander zu und falten Sie sie dann wie eine Tüte.

## **VORSICHT!**

Bei der Verarbeitung auf lackierten Treppen ist die Qualität des Lacks sorgfältig zu prüfen. Im Falle von älteren Treppen oder bei unsachgemäßem Auftragen des Lacks kann sich der Lack ablösen. Verwenden Sie im Zweifelsfall die Mehrfachabdeckung premium.

## **DISCLAIMER:**

Geeignet für Laminat, Linoleum, Keramikfliesen und Holztreppe. Bitte beachten Sie beim Holztreppe, dass diese nicht mit einem Lack oder einer Farbe behandelt sind. Ist dies der Fall, wählen Sie den Multi Cover Premium. Die zu schützende Oberfläche muss vollständig trocken, sauber und ausgehärtet sein. Prüfen Sie regelmäßig vor und während des Gebrauchs, ob die weitere Verwendung. BoFloor haftet nicht für Schäden und Folgeschäden im weitesten Sinne des Wortes, die sich aus der Verwendung dieses Produkts ergeben.