

# Verarbeitungshinweise

## **VERARBEITUNG:**

Der zu schützende Untergrund muss vor der Beschichtung begehbar und vollständig ausgehärtet sein.

## **ANFANGEN:**

Entfernen Sie die äußere Folienverpackung. Legen Sie die Rolle auf den Boden und rollen Sie sie mit der Hand oder dem Fuß ab. Überlappen Sie die Nähte. Bei intensiver Beanspruchung die Nähte mit Removable Tape abkleben. Prüfen Sie regelmäßig, ob das Material weiterhin geeignet ist.

## **ENTFERNUNG:**

Beim Entfernen die Ecken eines Raumes so weit wie möglich zusammenführen und dann wie in einer Tüte falten.