

Verarbeitungshinweise

ANWENDUNG:

Der Untergrund muss trocken, sauber und vollständig ausgehärtet sein.

ANFANGEN:

Entfernen Sie die äußere Verpackungsfolie. Bewahren Sie sie auf. Dann rollen Sie mit der Hand einen Streifen von ca. 10 cm ab. Legen Sie die Rolle auf den Boden, reiben Sie die Folie an und rollen Sie sie dann mit der Hand oder dem Fuß ab. Beim Abdecken von Treppen oben beginnen und ggf. an einer Biegung mit einem Messer einschneiden.

ENTFERNEN:

Beim Entfernen die Ecken eines Raumes so weit wie möglich zusammenführen und dann wie in einer Tüte falten.

VORSICHT!

Bei neu verlegten Teppichböden nicht abdecken, bevor der verwendete Teppichkleber ausgehärtet ist. Im Allgemeinen gilt eine Mindesttrocknungszeit von 24 Stunden für Teppichfliesen und 48 Stunden für Teppichböden.