

Verarbeitungshinweise

VERARBEITUNG:

Der zu schützende Boden muss begehbar sein, bevor die Beschichtung durchgeführt werden kann.

ANFANGEN:

Entfernen Sie die äußere Folienverpackung. Legen Sie die Rolle auf den Boden und rollen Sie sie mit der Hand oder dem Fuß ab. Überlappen Sie die Nähte. Bei starker Beanspruchung die Nähte mit atmungsaktivem Klebeband abkleben. Prüfen Sie regelmäßig, ob das Material weiterhin geeignet ist.

ENTFERNUNG:

Beim Entfernen die Ecken eines Raumes so weit wie möglich zusammenführen und dann wie einer Tasche falten.

VORSICHT:

Nicht wieder mit einem anderen Material abdecken oder große Gegenstände für längere Zeit liegen lassen. Dies verringert die Dampfdurchlässigkeit.